

大東市のクロムブック

クロムブックを使ってみよう！

大東市教育委員会 学校教育政策部 ICT 教育戦略課

令和7年（2025年）10月1日

だいとうしりつがっこう 大東市立学校	り 『1人1台端末活用のルール』	だいたんまつかつよう について	4
1-1	クロムブックの「よいところ」		8
よいところ1	きどう はや 起動が速いです		8
よいところ2	えんぴつ ゆび そうさ Bや2Bの鉛筆や指で操作できます		8
よいところ3	なが じかんつか バッテリーで長い時間使えます		8
よいところ4	あんぜん ほぞん データを安全に保存します		8
1-2	じゃくてん クロムブックの「弱点」		9
2-1	きのう クロムブックのボタンや機能		10
2-2	むせんらん わいふあい 無線LAN (Wi-Fiわいふあい)	せつぞく に接続する	12
	かてい むせんらん ご家庭で無線LANにつなぐ		13
	あと ログインした後	き いちど ネットワークが切れて、もう一度つなぎぐとき	14
2-3	ログイン		16
2-4	つか かた キーボードの使い方		17
2-5	つか かた タッチパッドの使い方		19
3-1	がめん デスクトップ画面		20
3-2	そうさ ウインドウの操作		21
3-3	がめん ランチャーをクリックしたあとの画面		22

ぜんぶ	ひょうじ	がめん					
3-4	全部	のアプリを表示した画面	22				
	つうち	がめん					
3-5	通知エリアをクリックしたあとの画面		23				
4-1	カメラ		24				
5-1	グーグル	クラスルーム	25				
	せんせい	とも	れんらく	と	あ		
	先生	や	友だち	と	連絡	を取り合える	25
	かだい	てすと	と	く			
	課題	や	テスト	に	取り組める	25	
	オンライン	じゅぎょう	授業	も	できる	25	
	せんせい						
	先生	から	みた	グーグル	クラスルーム	25	
5-2	グーグル	クラスルーム	の画面	26			
	がめん						
	ホーム	画面	26				
	ストリーム	27					
	じゅぎょう	授業	28				
	メンバー	28					
	さんか						
5-3	クラス	に参加する	28				
	さんか	ばあい					
	クラス	コード	で	参加	する場合	28	
	しょうたい	さんか	ばあい				
	招待	されて	参加	する場合	30		
6-1	かだい	課題	31				
	かだい	と	く	ていしゅつ			
	課題	に	取り組んで	提出	する	31	

<small>かえ</small> 返してもらった課題を <small>かだい</small> 確認する.....	37
<small>うえぶかいぎ</small> 7-1 オンライン (Web会議) <small>じゅぎょう</small> 授 業	37
8-1 クロムブックのアップデート	39
<small>きょうしつ</small> 9-1 教 室 でクロムブックの動作が <small>どうさ</small> 遅いときは <small>おそ</small>	41

だいとうしりつがっこう だいたんまつかつよう 大東市立学校『1人1台端末活用のルール』について

れいわ ねん (2025年) 10月

だいとうしきょういくいいんかい
大東市教育委員会

がくしゅうないよう りかい ゆた まな り だい がた いかり だい
学習内容をよく理解し、より豊かな学びにしていくために、1人1台ノート型パソコン(※以下1人1台
たんまつ じょうず かつよう たいせつ り だいたんまつ がくしゅう やくだ
端末といえます。)を上手に活用していくことが大切です。1人1台端末はみなさんの学習に役立て
るための道具です。いえ がっこう おな がくしゅう きゅうぎょうじ ひじょうじ かていがくしゅう
るための道具です。家でも学校と同じ学習ができると、休業時や非常時、そして家庭学習などに
やくだ
役立ちます。

べんり どうぐ つか かた しんぱい だいとうし り
便利な道具ですが、使い方によっては心配されることもたくさんあります。そのため大東市では「1人1
だいたんまつかつよう さだ まも あんしん あんぜん かいてき
台端末活用のルール」を定めました。みなさんでこのルールを守り、タブレットを「安心・安全・快適」に
かつよう
活用していきましょう。

ほごしや みなさま ほん こ らん
※保護者の皆様におかれましては、本ルールをお子さまと一しょにご覧いただき、ご
りかい きょうりよく ねが
理解・ご協力いただきますようお願いいたします。

1. 1人1台端末を使う目的

がっこう はいふ り だいたんまつ がくしゅうかつどう つか もくてき がくしゅうかつどう かか
・学校で配付される1人1台端末は、学習活動のために使うことが目的です。学習活動に関わることだ
つか
けに使います。

じぶん まも り だいたんまつ しょう がくしゅう もくてき ひと
・自分でルールを守れるようになることも、1人1台端末を使用し、学習することの目的の一つです。

2. 使用する場面

がっこう かてい せんせい しじ ばしよ しょう
・学校と家庭、先生の指示がある場所だけで使用します。

とうげこうちゅう も はこ り だいたんまつ なか い
・登下校中に持ち運ぶときは、1人1台端末をランドセルやかばんの中に入れておきます。

・なくしたり、ぬすまれたり、落としてこわしたり、水にぬらしたりしないように十分に気をつけます。

も はし じめん お
・持ったまま走ったり、地面に置いたりしません。

・かばんの下に置いたり、かばんの底に入れたりしません。

みず しっけ おお にっこう した ちか お
・水にぬれるところ、湿気の多いところ、また日光の下やストーブの近くなどには置きません。

・タブレット1人1台 端末の画面には、シャープペンシル(シャープペン)やボールペンなど硬く先のとがったもので触れたり、落書きしたり、磁石を近づけるなどは絶対^{ぜったい}にしません。

・1人1台 端末には、B や 2B の鉛筆がタッチペンとして使えます。

3. 学校で使う場合

・学校で1人1台 端末を使うときは、先生の指示を守ります。

・学校内で、1人1台 端末本体やインターネットが使えなくなり、再起動をしても元にもどらないときは、すぐに先生に知らせます。

4. 家庭で使う場合

・使用する時間は家の人とよく話し合います。

・夜遅くまで使わないようにします。就寝する時刻の30分前からは使わないようにします。

・夜の0時～朝の5時30分までは、1人1台 端末を使うことができません。(使えない時間は、今後見直されて変更になることがあります。)

・1人1台 端末を使いながら食べたり飲んだりしません。

5. 保管

・学校での保管は、先生の指示に従います。

・学校で使用した後、先生の指示に従って充電保管庫に入れます。(※授業が終わる度に、充電保管庫に入れる必要はありません。)

・自宅に持ち帰った1人1台 端末を学校へ持ってきたときは、先生の指示に従って充電保管庫や机に入れておきます。

・家庭で保管するときは、こわれたり、なくしたりしないようにお家の人と1人1台 端末を置く場所を決めておきます。

6. 健康のために

・1人1台 端末を使用するときは、正しい姿勢で、画面に近づきすぎないように気をつけます。

・30分に一度は、休けいをとります。

つか おお おと おと おお き
・ヘッドフォンをつないで使うときは、大きすぎる音にならないように音の大きさに気をつけます。

7. 安全な使い方

- がくしゅう かんけい
・学習に関係のないウェブサイトにはアクセスしません。(インターネットへの接続については、履歴が残ります。)
- いってい せいげん はい がめん
・インターネットには一定の制限がかけられていますが、もしもあやしいサイトに入ってしまったときはすぐに画面を閉じ、先生や家の人に知らせます。
- がっこう せいしょうねんきょういく だいとうし しせつ かにい わいふあいかんきょう せつぞく びんかんしせつ
・学校、青少年教育センターなど大東市の施設、家庭にあるWi-Fi環境のみ接続します。(民間施設等のFree Wi-Fi環境には接続しません。)
- りよう もほんたい あつ ばあい つか でんげん き
・利用していて、持てないほどタブレット本体が熱くなるような場合は、すぐに使うことをやめて、電源を切ります。
がっこう せんせい つた
そのあと、学校の先生に伝えます。

8. 個人情報等

- り だいたんまつ かくきのう りよう かくこじん はいふ
・1人1台端末へのログインや各機能・サービスを利用するためのアカウント(ID)・パスワードは、各個人に配付しています。アカウント(ID)・パスワードは他人に知られないように、大切に保管します。
- じぶん り だいたんまつ たにん か つか
・自分の1人1台端末を他人に貸したり、使わせたりしません。
- じぶん たにん こじんじょうほう なまえ じゅうしょ でんわばんごうなど じょう ぜったい か こ
・自分や他人の個人情報(名前や住所、電話番号等)は、インターネット上に絶対に書き込みません。
- あいて きず おも ぜったい
・相手を傷つけたり、いやな思いをさせたりすることを絶対にしてはいけません。

9. カメラでの撮影

- せんせい きよか つか
・先生が許可したときだけ、カメラを使います。
- がくしゅうもくてきがい じぶん ひと しゃしん と
・学習目的以外で、自分やほかの人の写真を撮りません。
- だれ さつえい かって と かなら さつえい あいて きよか
・カメラで誰かを撮影するときは、勝手に撮らず、必ず撮影する相手に許可をもらいます。
- さつえい しゃしん どうが じょう ぜったい
・撮影した写真や動画は、インターネット上に絶対にのせてはいけません。
- よご ばあい きず やわ ぬの ふ ていど よご お
・カメラのレンズが汚れた場合は、傷がつかないように柔らかい布でやさしく拭く程度にします。汚れが落ちない場合は、先生に伝えます。

10. データの保存^{ほぞん}

- ・学校^{がっこう}のタブレットで^{つく}作ったデータやインターネットから^{とこ}取り込んだデータ(写真^{しゃしん}や動画^{どうが}など)は、学習活動^{がくしゅうかつどう}で先生^{せんせい}が許可^{きょか}したものだけ保存^{ほぞん}します。

11. 設定の変更^{せってい へんこう}

- ・1人1台^{り だいたんまつ}端末^{たんまつ}のデスクトップのアイコンの並び方^{なら かた}や位置^{いち}、背景^{はいけい}の画像^{がぞう}、色^{いろ}などのタブレットの^{せってい}設定^かは、勝手に^{勝手に}変えないようにします。
- ・1人1台^{り だいたんまつ}端末^{たんまつ}には、今^{いま}入^{はい}っているもの以外^{いがい}のアプリケーション^{はい}は入れません。また、今^{いま}入^{はい}っているアプリケーション^{はい}は削除^{さくじょ}しません。
- ・画面^{がめん}の傷^{きず}つきを防止^{ぼうし}するために、個人^{こじん}で画面保護^{がめんほご}フィルム^はを貼^はっていただいてもよいですが、ペン^{えんぴつ}として鉛筆^{えんぴつ}が利用^{りよう}できるフィルム^{フィルム}かどうかを事前^{じぜん}にお店^{みせ}などでご確認^{かくにん}ください。(タブレットを修理^{しゅうり}する際^{さい}、メーカーがフィルムを^{はがして}捨^すててしまうことがあります。)

12. ご家庭の方へ^{かてい かた}

- ・家庭^{かてい}で1人1台^{り だいたんまつ}端末^{たんまつ}が故障^{こしょう}したときは、学校^{がっこう}が開^{ひら}いている朝^{あさ}の8時30分^{じ ぶん}から夕方^{ゆうがた}17時^じまでの間^{あいだ}に連絡^{れんらく}してください。

※製造番号^{せいぞうばんごう}(シリアル番号^{ばんごう})が必要^{ひつよう}になります。パソコンの裏^{うら}に記載^{きさい}されています。

- ※修理^{しゅうり}が必要^{ひつよう}と判断^{はんだん}された場合^{ばあい}については、学校^{がっこう}にある予備機^{よびき}と交換^{こうかん}するため、1人1台^{り だいたんまつ}端末^{たんまつ}を学校^{がっこう}に持^もって来^くるようにお願^{ねが}いします。

- ・故意^{こい}に設定^{せってい}を変えるなどして、1人1台^{り だいたんまつ}端末^{たんまつ}に不具合^{ふぐあい}が生^{しょう}じた場合は、もとに戻^{もど}すための作業^{さぎょう}にかかる費用^{ひよう}をご家庭^{かてい}に負担^{ふたん}していただくことがあります。

- ・故意^{こい}に壊^{こわ}したり、故意^{こい}に傷^{きず}つけたりした場合^{ばあい}や、紛失^{ふんしつ}した場合^{ばあい}は、弁償^{べんしょう}費用^{ひよう}をご負担^{ふたん}いただくことがあります。
一^{いち}台^{だい}の交換^{こうかん}費用^{ひよう}や修理^{しゅうり}費用^{ひよう}は、その時^{とき}の市場^{しじょう}価格^{かかく}によって変わります。

13. 使用の制限^{しよう せいげん}

- ・大東市^{だいとうし}「1人1台^{り だいたんまつ}端末^{たんまつ}活用^{かつよう}のルール」が守^{まも}れないときは、1人1台^{り だいたんまつ}端末^{たんまつ}を使^{つか}うことができなくなることがあります。

クロムブックって、どんなパソコン？

クロムブックは、アメリカのGoogle^{ぐーぐるしゃ}社^{つく}が作ったパソコンです。

1-1 クロムブックの「よいところ」

近年^{きんねん}の日本^{にほん}の多く^{おお}の学校^{がっこう}で使^{つか}われているパソコンが、クロムブックです。

クロムブックは、「クロム OS (ChromeOS)」という基本^{きほん}ソフト^{うご}で動くパソコンです。

Windows のパソコンとは違^{ちが}いますが、同^{おな}じよう^{せい}な性能^{のう}や機能^{きのう}をもっています。

よいところ 1 起動^{きどう}が速^{はや}いです

電源^{でんげん}をいれてから、すこし^{じかん}の時間^{つか}で使えるようになります。

よいところ 2 Bや2 Bの鉛筆^{えんぴつ}や指^{ゆび}で操作^{そうさ}できます

ペン^{えんぴつ}がなくても、Bや2 Bの鉛筆^{えんぴつ}でペン操作^{そうさ}できます。キーボードやマウスでも操作^{そうさ}できます。

シャープペンシル (シャープペン) は、絶対^{ぜったい}に使^{つか}わないでください。シャープペンシル^{きず}で傷^{きず}がつくと、修理費用^{しゅうりひよう}を負担^{ふたん}してもらうことがあります。

よいところ 3 バッテリー^{なが}で長い時間^{じかん}使^{つか}えます

バッテリーで 7時間^{じかん} から 8時間^{じかん} は使^{つか}えます。

よいところ 4 データ^{あんぜん}を安全^ほに保存^{ぞん}します

Google^{ぐーぐる}の安全^{あんぜん}な「データセンター」にある「グーグルドライブ」^{ばしょ}という場所^{ほぞん}に保存^{ほぞん}します。

クロムブックが壊^{こわ}れたり、クロムブックを失^{うしな}ったりしてもデータはなくなりません。

クロムブックはコンピュータウイルスに感^{かん}染^{せん}する心^{しん}配^{ぱい}もほとんどありません。

1-2 クロムブックの「弱点」

良いところの多いクロムブックですが、弱点もあります。

学校から貸し出しているクロムブックは、本体にデータは保存できません。

クロムブックは、インターネットにある「グーグルドライブ」という場所にデータを保存します。

文書や表を作るソフトもインターネットにつないでいないと使えません。

クロムブックを使うときは、学校でも、家でも無線LAN (Wi-Fi) につないで使ってください。

ことばの説明

インターネットにつながっていることを「オンライン」といいます。

インターネットにつながっていないことを「オフライン」といいます。

ことばの説明

電気を使うための「コンセント」は、穴のほうです。

穴に差し込む小さな板が飛び出ているほうを「プラグ」といいます。

コンセント



プラグ

ク롬ブックの操作

2-1 ク롬ブックのボタンや機能



ばんごう 番号	なまえ 名前	せつめい 説明
①	インカメラ	うえぶかいぎ Web会議などで使います
②	がめん 画面 (ディスプレイ)	11.6 インチのタッチ操作対応画面です
③	キーボード	もじ 文字を「入力」するときに使います
④	タッチパッド	マウスポインタを操作します
⑤	アウトカメラ	しゃしん 写真やビデオをとるときに使います。

本体の右側



本体の左側



ばんごう 番号	なまえ 名前	せつめい 説明
①	でんげん 電源ボタン	でんげん い き 電源を入れたり、切ったりするときに使います
②	おんりょうちょうせつ 音量調節ボタン	おと おお ちょうせつ 音の大きさを調節するときに使います
③	ゆーえすびー U S B	ゆーえすびー き き U S B 機器をつなぎます
④	えいちでいーえむあい H D M I	だいがめん がぞう うつ テレビなどの大画面に画像を映すときに使います
⑤	ゆーえすびー しー U S B - C	じゅうでん 充電するときに使います
⑥	オーディオ	イヤホンやイヤホンマイクをつないで使います

ことばの説明

がっこう
学校でみんなが出席番号をもっているのと同じで、インターネットの世界で
じぶんせんよう なまえ
「自分専用の名前」のことを、「ユーザID」といいます。

2-2 無線LAN (WI-FIわいふあい) に接続する

クロムブックは、学校で使うときは、学校のネットワークにつながるように設定されています。お家で使う場合は、お家の無線LAN (Wi-Fi) につないで使います。そのための操作を説明します。(一人で設定せずに、家の人と一緒に設定してください。)

ことばの説明

「LAN (らん)」はコンピュータが仲良くつながるネットワークのことです。

「無線LAN」はケーブルを使わずに、電波で仲間のコンピュータをつなげるしくみのことです。

「Wi-Fi (わいふあい)」は無線LANを使ってインターネットにつなぐための特別なルールやしくみの名前です。

例えば、無線LANは「遊園地」みたいな場所で、その中で使う「パスポート」や「チケット」みたいなものがWi-Fiです。Wi-Fiがあると安心して無線LANの世界に入ることができるのです。

※ 学校で無線LANにつながらないときは、先生に相談してください。

かてい むせんらん ご家庭で無線LANにつなぐ

① クロムブックを開くと電源が入って起動します。


② 電源が入らないときは、電源ボタンを押します。




ご家庭で初めてクロムブックの電源を入れると、下の③のような画面が出てきます。この画面とは

ちががめん 違う画面がでてくるときは、さいしょ せってい おわ 最初の設定が終わっていないため、せんせい 先生にクロムブックのこうかん 交換をおねが 願いしてください。

③ ご家庭で初めて電源を入れたときは、ご家庭の無線LANを選んで、「次へ」を押します。




- ④ ご家庭の無線LANのパスワードを入力して、「接続」をクリックします。




- ⑤ 無線LANに接続されると、2-2にある、ログイン画面がでてきます。

ログインした後でネットワークが切れて、もう一度つなぎぐとき


- ① 無線LANのマークをクリックします。



- ② つなぎたい無線LANをクリックします。（ご家庭に持って帰ったときは、ご家庭の無線LANを選んでクリックします。）



- ③ ご家庭の無線LANにつながるときに、パスワードを入力する画面が出てきたら、ご家庭の無線LANのパスワードを入力します。学校では、パスワードの入力はしなくてもよいです。



- ⑤ 「接続」をクリックします。接続されるとインターネットが利用できます。

2-3 ログイン

- ① ログインするときは、先生から教えられた自分のユーザIDを入力して「次へ」を押します。（ユーザIDは8ケタの数字です。）



ユーザIDやパスワードがわからないときは、**何度も**

入力せずに、先生に連絡してください。

@より後ろの「ed.city.daito.osaka.jp」は自動で入力されます。自分で入力しません。

- ② つづいて、パスワードを入力します。（パスワードも先生から教えられたものを入力します。）



- ③ ログインされます。



一度つないだら、次からは自動的につながる

無線LAN (Wi-Fi) を一度設定すると、次回からは、その無線LANが使える場所にクロムブックをもっていくと、自動的につながります。

2-4 キーボードの使い方 つかかた



ばんごう 番号	せつめい 説明
①	まえ <small>がめん</small> 前のページ (画面) に移動する (もどる) <small>いどう</small>
②	つき <small>がめん</small> 次のページ (画面) に移動する (すすむ) <small>いどう</small>
③	<small>げんざいひょうじ</small> 現在表示しているページを表示しなおす <small>ひょうじ</small>
④	テレビなどの大画面に画像を映すときに使います <small>だいがめん</small> <small>がぞう</small> <small>うつ</small> <small>つか</small>
⑤	<small>がめん</small> 画面いっぱい <small>ぜんがめんひょうじ</small> に全画面表示をする / <small>ぜんがめんひょうじ</small> 全画面表示をやめる
⑤	<small>げんざいつか</small> 現在使っているウィンドウを <small>いちらんひょうじ</small> 一覧表示する / <small>いちらんひょうじ</small> 一覧表示をやめる
⑥	ディスプレイの明るさを下げる (暗くする) <small>あか</small> <small>さ</small> <small>くら</small>
⑦	ディスプレイの明るさを上げる (明るくする) <small>あか</small> <small>あ</small> <small>あか</small>
⑧	音が鳴らないようにする / 鳴るようにする <small>おと</small> <small>な</small> <small>な</small>
⑨	音を大きくする <small>おと</small> <small>おお</small>
⑩	音を小さくする <small>おと</small> <small>ちい</small>
⑪	<small>ながお</small> 長押しして、画面ロックする <small>がめん</small>
⑫	<small>けんさく</small> 検索キー : <small>けんさく</small> 検索する

けんさく
検索キーと①から⑫を^{どうじ}同時に押すと、^{ういんどうず}WindowsパソコンのF1キーからF11キ
ーを^お押すのと同じ^{おな}効果^{こうか}があります。

「ふでばこ」の中にあるBや2Bの「えんぴつ」が^{つか}使える

^{がめん}画面を^{ゆび}指で^{ちよくせつ}直接さわって^{そうさ}操作することもできますが、ふでばこの^{なか}中にある

Bや2B、3B、4Bの「えんぴつ」が、^{つか}タッチペンとして使えます。


シャープペンシル（シャープペン）は、^{がめん}画面が^{きず}傷つくことがあるので、^{つか}使わ

ないでください。ボールペンは^{つか}使えません。

ちゅうい **注意！**

ソフトウェアを^{じぶん}自分でインストールしたり、^{せってい}設定を^か変えたりして^{ただ}正しく
^{うご}動かなくなったりしたときは、^{せってい}設定を^{もと}もとに戻すための^{ひよう}費用を^{ふたん}負担していただく
ことがあります。ソフトウェアをインストールしたり^{せってい}設定は^{へんこう}変更したりし
ないでください。


2-5 タッチパッドの使い方



ポインタを動かす
タッチパッドに指をあてて動かす



クリック
タッチパッドを指でポンと軽く1回たたか、下半分を指で1回押す




ダブルクリック
タッチパッドを指でポンポンと軽く2回たたか、下半分を2回連続で押す




右クリック
タッチパッドを2本の指で押すか、2本の指で同時にポンと軽く1回たたか



スクロール
タッチパッドに2本の指をあてて、縦か横に動かす




ドラッグ&ドロップ
移動させたいアイテムにポインタをあわせて、1本の指でタッチパッドを押したまま、もう1本の指で移動させたいところまで動かす



アプリを一覧でみる
タッチパッドに3本の指をあてて、上に動かす

家で使うときは、家にあるマウスなどを
つないで使うことができます。

3-1 デスクトップ^{がめん}画面



起動したあとの画面 (デスクトップ画面)

① シェルフ	アプリを登録したり、いろいろな情報を表示したりする場所です。
② ランチャー	クロムブックにつないだ機械や、起動したアプリの記録を表示します。
③ アプリ	クリックするとアプリが起動します。使うことの多いアプリを登録することができます。
④ 通知エリア	時刻や無線LANにつながっているかどうかを表示し、クリックすると詳しい情報が表示されます。

3-2 ウィンドウの操作

クロムブックは、アプリの操作や設定するときの画面は「ウィンドウ」で表示されます。ウィンドウの基本操作は、ウィンドウの右上に出ている、この「3つのボタン」を使います。



ウィンドウが一番大きくなっているとき（最大化されているとき）

アプリや設定画面を終わって、ウィンドウをとじます。

ウィンドウの大きさを最大化する前の大きさに戻します。

ウィンドウを小さくして、画面から見えなくします（最小化します）

もう一度見えるようにするには、ランチャーのアイコンをクリックします



ウィンドウが一番大きくなっていないとき（最大化されていないとき）

アプリや設定画面を終わって、ウィンドウをとじます。

ウィンドウの大きさを最大化します。

ウィンドウを小さくして、画面から見えなくします（最小化します）

もう一度見えるようにするには、ランチャーのアイコンをクリックします。

3-3 ランチャーをクリックしたあとの画面 がめん



3-4 全部のアプリを表示した画面 ぜんぶ ひょうじ がめん




3-5 通知エリアをクリックしたあとの画面 がめん



① ログアウト	クロムブックからログアウトします。
② 終了 <small>しゅうりょう</small>	クロムブックの電源を切ります。 <small>でんげん き</small>
③ ロック	画面をロックします。ロック解除にはパスワードが必要です。 <small>がめん かいじょ ひつよう</small>
④ 設定 <small>せってい</small>	設定画面を表示します。 <small>せっていがめん ひょうじ</small>
⑤ 無線LAN <small>むせんらん</small>	無線LANのオン/オフの切り替えと、使える無線LANを切り替えます。 <small>むせんらん き か つか むせんらん き か</small>
⑥ ブルートゥース	ブルートゥースのオン/オフの切り替えと、使える機器を切り替えます。 <small>き つか き き き か</small>
⑦ 通知 <small>つうち</small>	アプリからの通知のオン/オフの切り替えと、通知するアプリを選ぶことができます。 <small>つうち き か つうち えら</small>
⑧ スクリーンキャプチャ	画面を画像もしくはビデオで保存します。 <small>がめん がぞう ぼぞん</small>
⑨ キーボード	入力する文字の種類を変えます。 <small>にゅうりょく もじ しゅるい か</small>
⑩ 音の大きさ <small>おと おお</small>	音の大きさを変えます。スピーカーのアイコンをクリックすると音が出なくなります。もう一度クリックすると音が出ます。 <small>おと おと で</small>
⑪ 画面の明るさ <small>がめん あか</small>	画面の明るさを変えます。 <small>がめん あか か</small>

4-1 カメラ

クロムブックは、カメラ機能で写真や動画を撮影できます。オンラインでなくても撮影できます。カメラを利用するには、メニューでカメラのアイコンをクリックしてカメラを起動します。



5-1 グーグル クラスルーム

グーグルクラスルームは、Google社が開発した、学校で先生と児童生徒が連絡を取り合ったり、オンライン授業をしたりするためのソフトウェアです。

先生や友達と連絡を取り合える

グーグルクラスルームには、先生と児童生徒、児童生徒どうしが連絡を取り合う機能が用意されています。授業や課題についての意見交換や、助言を送るなど、いろいろなことをやり取りできます。

課題やテストに取り組める

グーグルクラスルームで先生から課題やテスト問題が出すことができます。課題やテストは、作文の提出だったり、答えを選ぶ方式の問題だったり、いろいろな形で出されます。取り組んだ課題や問題は、グーグルクラスルームで提出できます。

オンライン授業もできる

新型コロナウイルスやインフルエンザが流行するような、何日も学校に行けないときも、グーグルクラスルームを使うとオンラインで授業に参加できます。カメラとマイクを使って、学校の先生の説明を聞いたり、資料を見たりすることができます。

先生からみたグーグルクラスルーム

グーグルクラスルームは、先生からの連絡や課題を児童生徒に配ったり、児童生徒から課題を受け取ったり、採点したりするための重要なソフトウェアです。

5-2 グーグルクラスルームの画面 がめん

ホーム画面 がめん



① メニュー クラスの いちらん 一覧や各クラスに いどう 移動できるメニューです。

② クラスカード とうろく 登録されているクラスの一覧 いちらん です。

③ カレンダー クラスの よてい 予定を かくにん 確認できます。

④ ToDo しめきりのある かだい 課題 ひょうじ が表示されます。


⑤ クラス さんか 参加 クラスに さんか 参加します。

⑥ 課題 かだい 取り組む と 必要 く のある ひつよう 課題 かだい が ひょうじ 表示されます。

⑦ フォルダ クラスの ひら グーグルドライブのフォルダが ひら 開きます。

ストリーム

クラスカードをクリックすると、最初に「ストリーム」というタブが開きます。ストリームでは、先生から出された課題や連絡、友達からの連絡などが表示されます



② しめきりの近い課題

② 連絡の入力 先生や友達への連絡を入力します。

③ ストリーム 先生から出された課題や連絡、友達からの連絡などが表示されます。

「授業」というタブには、先生から出された課題や資料が表示されます。

メンバー

「メンバー」というタブをクリックすると先生の名前やクラスのほかの人の名前が表示されます。

① 教師 クラスの先生の名前が表示されます。

② クラスメイト クラスに参加している自分以外の人の名前が表示されます。

5-3 クラスに参加する

最初に、クラスに参加します。

先生が教えてくれる「クラスコード」を入力する方法と、先生に招待してもらってから

参加ボタンを押して参加する方法の二つの方法があります。先生の話聞いて、どちらかの


方法で参加してください。

クラスコードで参加する場合


① グーグルクラスルームのホーム画面を表示して、右上にある「+」のクラス参加ボタンを押します。

② 「クラスコード」に、先生から教えてもらったクラスコードを入力します

③ 「参加」 ボタンを押すと、クラスに参加できます。




④ 自分のクラスが画面にでてくれば参加できています。



招待されて参加する場合


- ① グーグルクラスルームのホーム画面を表示して、クラスを表示します。
- ② 先生から招待されていると、クラスのパネルに「参加」ボタンが表示されます。



- ③ 「参加」ボタンを押すと、クラスに参加できます。

6-1 課題

先生から課題が出されると、「ストリーム」のタブに「新しい課題を投稿しました」と表示されるか、「ストリームが更新されました」と表示されます。また、「授業」のタブにも課題が表示されます。



課題に取り組んで提出する

① 「ストリーム」タブか、「授業」タブの【課題】をクリックします。

※ 最初は、以下の画面が表示されることがあります。表示されたら、「理解しました」をクリックしてください。



編集者はあなたの閲覧履歴を表示できます

アクティビティ ダッシュボード機能では、共同編集しているドキュメントの閲覧履歴を表示できるので、共同作業がますます簡単になります。

閲覧履歴を非公開のままにするには、[ツール]>[アクティビティ ダッシュボード]で[プライバシー設定]を更新します。 [詳細](#)

プライバシー設定 [理解しました](#)

② 課題のページが表示されたら、課題の内容を確認します。画像があるときは、画像をクリックすると画像が大きく表示されます。

「授業」タブの【課題】をクリックした人は、「手順を表示」をクリックしてください。

The screenshot shows a course page with tabs for 'Stream', 'Lesson', and 'Members'. The 'Lesson' tab is active. Below the tabs, there is a button labeled '課題を表示'. The main content area displays a task card titled '夏休み中の思い出の写真' (Summer Vacation Memory Photos) with a deadline of '8月25日'. The card includes submission details, instructions, and a file upload area. A red box highlights the '手順を表示' (Show Instructions) button at the bottom left of the task card.

③ 画面の右上の「追加または作成」をクリックします。

This screenshot shows a closer view of the task card '夏休み中の思い出の写真'. It displays the author '山本和人', the score '100点', and the deadline '8月25日'. On the right side, there is a panel titled 'あなたの課題' (Your Task) with the status '割り当て済み'. A red box highlights the '+ 追加または作成' (Add or Create) button in this panel.

- ④ 先生から出ている課題の内容にあわせて、提出する課題のファイル、ドキュメント（ワープロ）、スプレッドシート（表計算）、スライド（プレゼンテーション）から選びます。



- ⑤ 選んだツールが起動しますので、課題に取り組みます。課題に取り組んでいる途中でやめる（中断する）場合は、課題に取り組んでいるツールの右上にある「×」をクリックして終わってください。終わっても課題の内容は自動的に保存されていて、続きから始めることができます。ファイルを保存する操作はしなくても大丈夫です。

- ⑥ 課題ページには、「あなたの課題」が表示されます。一度中断して続きをするときは、「あなたの課題」をクリックしてください。

⑦ 課題が完成したら、使っていたワープロや表計算、プレゼンなどのツールを終わらせます。

「あなたの課題」の下に「提出」ボタンが表示されるので、クリックしてください。

⑧ 提出されると、確認画面が出てきます。「提出」をクリックすると提出されます。

課題を提出

「夏休み中の思い出の写真」の添付ファイル1件を送信します。

☰ 山本和人 - 夏休み中の思い出の写真

キャンセル

提出


⑨ 「あなたの課題」の中に、「提出済み」と表示されます。「提出を取り消し」を押すと、

課題を作り直すことができます。作り直した課題は、再提出することもできます。

⑩ 「あなたの課題」にある、課題の横の「×」ボタンを押すと、課題が消えます。作成途中の

課題を消してしまわないよう、注意して下さい。

提出前に消してしまったら、グーグルドライブには配られた課題があります。画面右上にある9つの点のマークをクリックして、ドライブをクリックしてください。自分のグーグルドライブが開きます。課題を見つけて、取り組み、提出してください。



一度でも提出した課題は、自分のグーグルドライブの「Classroom」フォルダに保存されています。グーグルドライブを開き、「Classroom」フォルダを探してください。その中に、課題に関するフォルダ（課題の名前と同じ名前になっていることが多いです）や、提出したファイルがあります。一度でも提出した課題は、自分のグーグルドライブの「Classroom」フォルダに保存されています。グーグルドライブを開き、「Classroom」フォルダを探してください。その中に、課題に関するフォルダ（課題の名前と同じ名前になっていることが多いです）や、提出したファイルがあります。

たくさんの課題が画面にでてくるとき

課題がたくさんあるときは、課題の一覧をクリックすると、表示される課題を限定できます。



「授業」タブをクリックして「課題を表示」をクリックしますと、あなたの課題が一覧で表示されます。その中から、割り当て済み、返却済み、未提出で分けて、課題を見つけやすくすることができます。



作成途中や提出済みの課題を消してしまったら、再度作り直すか、提出しなおします。

グーグルドライブを開き、「Classroom」フォルダを探しても見つからないときは、先生に連絡してください。

かえ 返してもらった課題を確認する

せんせい かだい ていしゅつ 先生に課題を提出すると、せんせい ないよう かくにん 先生は内容を確認して、コメントを追加するなどして、あなたにかえ します。かえ 返された課題を確認しましょう。


- ① 「授業」タブを選び、課題を表示します。
- ② 課題が一覧で表示されるので、確認した課題をクリックします。
- ③ 先生が課題にコメントしたものは、課題をクリックすると見ることができます。

7-1 オンライン（WEB会議）授業

グーグルクラスルームは、クラス用のオンライン授業もできます。

オンライン授業に参加する時間や内容については、先生の指示をきいてください。

- ① 先生がオンライン授業やWeb会議をする設定にしたときは、「ストリーム」タブで「Meet」が表示されますので、「参加」をクリックします。



② Google Meetの準備画面が表示されます。



参加の準備は整いましたか？

あなた以外にまだ誰も参加していません

今すぐ参加

その他の参加方法

③ マイクとカメラのオン、オフを確認します。

④ 「今すぐ参加」をクリックすると、オンライン授業に参加できます。

⑤ 話をするときには、マイクをオンにして、話をしないときはオフにしておきます。

⑥ 先生からカメラをオンにするように伝えられたら、カメラをオンにします。

⑦ 授業が終わるときは、「赤い受話器マーク」を押します。

⑧ Wi-Fiの回線の調子が悪いなどの理由で、参加している授業から出てしまったときは、再度「参加」するか、「再参加」のボタンが表示されている場合は、再参加ボタンを押してください。

参加できないときは、①からもう一度、操作してください。

カメラの映り方


Web会議やオンライン授業で、自分がクロムブックのカメラで映るときは、胸から上が映るようにカメラの位置を調整しましょう。顔が半分しか映っていなかったり、暗くてよく見えなかったりすることがないようにしましょう。



8-1 クロムブックのアップデート



① 画面の右下の通知領域をクリックします。




② 歯車マークをクリックします。

- ③ ^{がめんひだりがわ}画面左側のメニューから「^{くろーむおーえす}ChromeOSについて」をクリックします。



- ④ アップデートを^{かくにん}確認 をクリックします。

ChromeOS について



- ⑤ ^{こうしん おわ}更新が終わったら、^{さいきどう}再起動 をクリックします。

ChromeOS について



9-1 教室でクロムブックの動作が遅いときは

【 自分がいる教室のネットワークに接続できているか 】

【 クロムブックのアップデートが自動的におこなわれていないか 】

を確認してください。

1 ネットワークに接続できていないときは、自分のいる教室の無線LANに接続してください。

方法は、14ページの「無線LANにつなぐ」をみてください。

2 アップデートが自動的に行われているかどうかは、36ページの「8-1 クロムブックのアップデート」の④を確認します。

「アップデートを確認」が表示されているときは、「アップデートを確認」をクリックしてアップデートを行ってみてください。

同じ教室で、他のたくさんの人と一緒にアップデートをすると無線LANが混雑するので、少ない人数（2～3人）でアップデートするようにしましょう。

だいとうしきょういくいんかいじむきょく がっこうきょういくせいさくぶ きょういくせんりやくか
大東市教育委員会事務局 学校教育政策部 ICT教育戦略課

しよはん れいわ ねん (2025年) 10月1日
初版 令和7年(2025年)10月1日

しりょう ぶんしょう えなど ちよさくけんほう ほうりつ まも だいとうしきょういくいんかい きよか
この資料の文章・絵等は、著作権法という法律で守られています。大東市教育委員会に許可を
もらわずにだれ くば ないよう か か ほうりついはん
もらわずに誰かに配ったり、コピーしたり、内容を書き換えたりすることは法律違反になります。